



Протокол НТСВ. Таблица кодов событий

версия 1.21 от 28.05.2020

История изменений:

Версия 1.19 от 09.10.2019:

- Поправлено описание кодов событий 4688, 4689, 4880, 4882, 4883, 4884, 4896, 4898, 4899, 4900, 4912, 4914, 4915, 4916, 4928, 4930, 4931, 4932, 5889, 5890, 6048, 6064, 6080, 6096, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6149, 6150, 8454, 9485, 9486, 9487, 9488, 9489, 9490, 9491, 9492, 9493, 9494, 9495, 9496, 9497, 9498, 9499, 9500, 9501, 9502, 9503, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9552, 9730, 9731, 9984, 9985, 40968, 40969, 41023, 41232, 41234, 41248, 41250, 41264, 41266, 41280, 41282, 41480, 41985, 41986, 41987, 45057, 45058, 45059, 45060, 45061, 45062, 45063, 45064, 45065, 45073, 45074, 45075, 45076, 45077, 45078, 45079, 45080, 45081.
- Добавлены коды событий 4944, 4946, 4947, 4948, 4960, 4962, 4963, 4964, 4976, 4978, 4979, 4980, 4992, 4994, 4995, 4996, 9738, 9739, 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 41507, 41511, 42000.

Версия 1.21 от 13.12.2019:

- Добавлены коды событий 9568, 9569, 9570, 9571, 41517.

Версия 1.21 от 28.05.2020:

- Поправлена нумерация кодов событий «Автоматическое включение выходной линии 1», «Автоматическое выключение выходной линии 1»;
- Добавлены коды событий 10240, 10241, 41510.

Код (в шестнадцатеричной системе счисления)	Код (в десятичной системе счисления)	Текстовый код события для SMS	Расшифровка
0x1000	4096	LSTS_G_N	Снятие с охраны по линии статуса STS
0x1001	4097	LSTS_G_Y	Постановка на охрану по линии статуса STS по профилю №1
0x1002	4098	LSTS_G_2	Постановка на охрану по линии статуса STS по профилю №2
0x1003	4099	LSTS_G_3	Постановка на охрану по линии статуса STS по профилю №3
0x100A	4106	LSTS_TM	Переход в тестовый режим по линии статуса STS
0x1101	4353	I1_Y	Вход №1 активирован
0x1104	4356	I1_NORM	Вход №1 в норме
0x1111	4369	I2_Y	Вход №2 активирован
0x1114	4372	I2_NORM	Вход №2 в норме
0x1121	4385	I3_Y	Вход №3 активирован
0x1124	4388	I3_NORM	Вход №3 в норме
0x1131	4401	I4_Y	Вход №4 активирован
0x1134	4404	I4_NORM	Вход №4 в норме
0x1141	4417	I5_Y	Вход №5 активирован
0x1142	4418	I5_SH	Вход №5 короткозамкнут
0x1143	4419	I5_BREAK	Вход №5 оборван
0x1144	4420	I5_NORM	Вход №5 в норме
0x1145	4421	I5_WRN	Вход №5 предварительно активирован
0x1151	4433	I6_Y	Вход №6 активирован
0x1152	4434	I6_SH	Вход №6 короткозамкнут
0x1153	4435	I6_BREAK	Вход №6 оборван
0x1154	4436	I6_NORM	Вход №6 в норме
0x1155	4437	I6_WRN	Вход №6 предварительно активирован
0x11A1	4513	SH1_Y	Сработал датчик слабого удара
0x11A3	4515	SH1_BR	Ошибка работы с акселерометром
0x11A4	4516	SH1_N	Датчик слабого удара в норме
0x11B1	4529	SH2_Y	Сработал датчик сильного удара
0x11B4	4532	SH2_N	Датчик сильного удара в норме
0x11C1	4545	SH3_Y	Сработал датчик перемещения
0x11C4	4548	SH3_N	Датчик перемещения в норме
0x11D1	4561	SH4_Y	Сработал датчик наклона
0x11D4	4564	SH4_N	Датчик наклона в норме
0x1214	4628	I7_Y	Вход I7 активирован
0x1215	4629	I7_SH	Вход I7 короткозамкнут
0x1216	4630	I7_BREAK	Вход I7 оборван
0x1217	4631	I7_NORM	Вход I7 в норме
0x1224	4644	I8_Y	Вход I8 активирован
0x1225	4645	I8_SH	Вход I8 короткозамкнут
0x1226	4646	I8_BREAK	Вход I8 оборван
0x1227	4647	I8_NORM	Вход I8 в норме
0x1230	4656	AG_DOWN	Напряжение на основном аккумуляторе меньше нижнего порога
0x1231	4657	AG_NORM	Напряжение на основном аккумуляторе восстановилось
0x1240	4672	AR_DOWN	Напряжение на резервном аккумуляторе меньше нижнего порога
0x1241	4673	AR_NORM	Напряжение на резервном аккумуляторе восстановилось

0x1250	4688	IGN_ON	Датчик работы двигателя: Включено зажигание (по напряжению питания)
0x1251	4689	IGN_OFF	Датчик работы двигателя: Выключено зажигание (по напряжению питания)
0x1310	4880	T1_DOWN	Температура на внешнем датчике №1 понизилась ниже нижнего порога
0x1312	4882	T1_UP	Температура на внешнем датчике №1 повысилась выше верхнего порога
0x1313	4883	T1_NORM	Температура на внешнем датчике №1 вернулась в норму
0x1314	4884	T1_BREAK	Внешний температурный датчик №1 оборван
0x1320	4896	T2_DOWN	Температура на внешнем датчике №2 понизилась ниже нижнего порога
0x1322	4898	T2_UP	Температура на внешнем датчике №2 повысилась выше верхнего порога
0x1323	4899	T2_NORM	Температура на внешнем датчике №2 вернулась в норму
0x1324	4900	T2_BREAK	Внешний температурный датчик №2 оборван
0x1330	4912	T3_DOWN	Температура на внешнем датчике №3 понизилась ниже нижнего порога
0x1332	4914	T3_UP	Температура на внешнем датчике №3 повысилась выше верхнего порога
0x1333	4915	T3_NORM	Температура на внешнем датчике №3 вернулась в норму
0x1334	4916	T3_BREAK	Внешний температурный датчик №3 оборван
0x1340	4928	T4_DOWN	Температура на внешнем датчике №4 понизилась ниже нижнего порога
0x1342	4930	T4_UP	Температура на внешнем датчике №4 повысилась выше верхнего порога
0x1343	4931	T4_NORM	Температура на внешнем датчике №4 вернулась в норму
0x1344	4932	T4_BREAK	Внешний температурный датчик №4 оборван
0x1350	4944	T5_DOWN	Температура на внешнем датчике №5 понизилась ниже нижнего порога
0x1352	4946	T5_UP	Температура на внешнем датчике №5 повысилась выше верхнего порога
0x1353	4947	T5_NORM	Температура на внешнем датчике №5 вернулась в норму
0x1354	4948	T5_BREAK	Внешний температурный датчик №5 оборван
0x1360	4960	T6_DOWN	Температура на внешнем датчике №6 понизилась ниже нижнего порога
0x1362	4962	T6_UP	Температура на внешнем датчике №6 повысилась выше верхнего порога
0x1363	4963	T6_NORM	Температура на внешнем датчике №6 вернулась в норму
0x1364	4964	T6_BREAK	Внешний температурный датчик №6 оборван
0x1370	4976	T7_DOWN	Температура на внешнем датчике №7 понизилась ниже нижнего порога
0x1372	4978	T7_UP	Температура на внешнем датчике №7 повысилась выше верхнего порога
0x1373	4979	T7_NORM	Температура на внешнем датчике №7 вернулась в норму
0x1374	4980	T7_BREAK	Внешний температурный датчик №7 оборван
0x1380	4992	T8_DOWN	Температура на внешнем датчике №8 понизилась ниже нижнего порога
0x1382	4994	T8_UP	Температура на внешнем датчике №8 повысилась выше верхнего порога
0x1383	4995	T8_NORM	Температура на внешнем датчике №8 вернулась в норму
0x1384	4996	T8_BREAK	Внешний температурный датчик №8 оборван
0x1411	5137	O1_AUTO_Y	Автоматическое включение выхода O1

0x1410	5136	O1_AUTO_N	Автоматическое выключение выхода O1
0x1421	5153	O2_AUTO_Y	Автоматическое включение выхода O2
0x1420	5152	O2_AUTO_N	Автоматическое выключение выхода O2
0x1431	5169	O3_AUTO_Y	Автоматическое включение выхода O3
0x1430	5168	O3_AUTO_N	Автоматическое выключение выхода O3
0x1441	5185	O4_AUTO_Y	Автоматическое включение выхода O4
0x1440	5184	O4_AUTO_N	Автоматическое выключение выхода O4
0x1500	5376	START	Включение устройства
0x1501	5377	SYNC_SMS	Отправка SMS на заданный номер для синхронизации часов
0x1502	5378	WORK_MODE	Вход в рабочий режим
0x1503	5379	JD_CHNG	Изменилось состояние датчика глушения
0x1504	5380	EVNT_ALARM_GLOBAL	Тревога
0x1511	5393	SYNC_SRV1	Команда синхронизация данных с сервером 1
0x1512	5394	SYNC_SRV2	Команда синхронизация данных с сервером 2
0x1513	5395	SYNC_SRV3	Команда синхронизация данных с сервером 3
0x1601	5633	TMR_SMS	Таймер сигнала жизни по SMS
0x1602	5634	TMR_B_G_0	Таймер записи телеметрии в память в обычном режиме
0x1603	5635	TMR_B_G_1	Таймер записи телеметрии в память в режиме охраны по профилю №1
0x1604	5636	TMR_GPRS	Таймер отправки накопленных в черном ящике телеметрических отсчётов на GPRS сервер
0x1701	5889	GPS_ON	Включение GPS-модуля
0x1702	5890	GPS_OFF	Выключение GPS-модуля
0x1703	5891	GPS_NAV	Первая валидная навигация после включения
0x1704	5892	GPS_LEN	Пройден заданный путь
0x1705	5893	GPS_CHCURS	Курс изменён на угол, больше заданного
0x1706	5894	GPS_VMIN	Скорость меньше минимально заданной
0x1707	5895	GPS_VMAX	Скорость больше максимально заданной
0x1708	5896	GPS_STCURS	Курс стабилизирован
0x1709	5897	GPS_GO	Объект тронулся с места
0x170A	5898	GPS_STOP	Объект остановился
0x170B	5899	GPS_TIMER	Таймер записи телеметрии от последнего текущего события
0x170C	5900	EVAC	Происходит эвакуация
0x170D	5901	EVAC_END	Окончание эвакуации
0x1710	5904	AINF_GZIN	Автоинформатор: объект вошёл в геозону
0x1711	5905	AINF_GZOUT	Автоинформатор: объект вышел из геозоны
0x1712	5906	SM_MAX	Режимы движения: превышение скорости
0x1713	5907	SM_NORM	Режимы движения: скорость в норме
0x1730	5936	ECD_SPD_M1	EcoDriving: Превышена скорость. Порог 1
0x1731	5937	ECD_SPD_N1	EcoDriving: Скорость в норме. Порог 1
0x1732	5938	ECD_SPD_M2	EcoDriving: Превышена скорость. Порог 2
0x1733	5939	ECD_SPD_N2	EcoDriving: Скорость в норме. Порог 2
0x1734	5940	ECD_SPD_M3	EcoDriving: Превышена скорость. Порог 3
0x1735	5941	ECD_SPD_N3	EcoDriving: Скорость в норме. Порог 3
0x1736	5942	ECD_SPD_M4	EcoDriving: Превышена скорость. Порог 4

0x1737	5943	ECD_SPD_N4	EcoDriving: Скорость в норме. Порог 4
0x1738	5944	ECD_SPD_M5	EcoDriving: Превышена скорость. Порог 5
0x1739	5945	ECD_SPD_N5	EcoDriving: Скорость в норме. Порог 5
0x173A	5946	ECD_SPD_M6	EcoDriving: Превышена скорость. Порог 6
0x173B	5947	ECD_SPD_N6	EcoDriving: Скорость в норме. Порог 6
0x1740	5952	ECD_BST_M1	EcoDriving: Превышено ускорение. Порог 1
0x1741	5953	ECD_BST_N1	EcoDriving: Ускорение в норме. Порог 1
0x1742	5954	ECD_BST_M2	EcoDriving: Превышено ускорение. Порог 2
0x1743	5955	ECD_BST_N2	EcoDriving: Ускорение в норме. Порог 2
0x1744	5956	ECD_BST_M3	EcoDriving: Превышено ускорение. Порог 3
0x1745	5957	ECD_BST_N3	EcoDriving: Ускорение в норме. Порог 3
0x1746	5958	ECD_BST_M4	EcoDriving: Превышено ускорение. Порог 4
0x1747	5959	ECD_BST_N4	EcoDriving: Ускорение в норме. Порог 4
0x1750	5968	ECD_RTD_M1	EcoDriving: Превышено замедление. Порог 1
0x1751	5969	ECD_RTD_N1	EcoDriving: Замедление в норме. Порог 1
0x1752	5970	ECD_RTD_M2	EcoDriving: Превышено замедление. Порог 2
0x1753	5971	ECD_RTD_N2	EcoDriving: Замедление в норме. Порог 2
0x1754	5972	ECD_RTD_M3	EcoDriving: Превышено замедление. Порог 3
0x1755	5973	ECD_RTD_N3	EcoDriving: Замедление в норме. Порог 3
0x1756	5974	ECD_RTD_M4	EcoDriving: Превышено замедление. Порог 4
0x1757	5975	ECD_RTD_N4	EcoDriving: Замедление в норме. Порог 4
0x1760	5984	ECD_LFT_M1	EcoDriving: Превышено ускорение влево. Порог 1
0x1761	5985	ECD_LFT_N1	EcoDriving: Ускорение влево в норме. Порог 1
0x1762	5986	ECD_LFT_M2	EcoDriving: Превышено ускорение влево. Порог 2
0x1763	5987	ECD_LFT_N2	EcoDriving: Ускорение влево в норме. Порог 2
0x1764	5988	ECD_LFT_M3	EcoDriving: Превышено ускорение влево. Порог 3
0x1765	5989	ECD_LFT_N3	EcoDriving: Ускорение влево в норме. Порог 3
0x1766	5990	ECD_LFT_M4	EcoDriving: Превышено ускорение влево. Порог 4
0x1767	5991	ECD_LFT_N4	EcoDriving: Ускорение влево в норме. Порог 4
0x1770	6000	ECD_RGT_M1	EcoDriving: Превышено ускорение вправо. Порог 1
0x1771	6001	ECD_RGT_N1	EcoDriving: Ускорение вправо в норме. Порог 1
0x1772	6002	ECD_RGT_M2	EcoDriving: Превышено ускорение вправо. Порог 2
0x1773	6003	ECD_RGT_N2	EcoDriving: Ускорение вправо в норме. Порог 2
0x1774	6004	ECD_RGT_M3	EcoDriving: Превышено ускорение вправо. Порог 3
0x1775	6005	ECD_RGT_N3	EcoDriving: Ускорение вправо в норме. Порог 3
0x1776	6006	ECD_RGT_M4	EcoDriving: Превышено ускорение вправо. Порог 4
0x1777	6007	ECD_RGT_N4	EcoDriving: Ускорение вправо в норме. Порог 4
0x1780	6016	ECD_JMP_M1	EcoDriving: Превышено вертикальное ускорение. Порог 1
0x1781	6017	ECD_JMP_N1	EcoDriving: Вертикальное ускорение в норме. Порог 1
0x1782	6018	ECD_JMP_M2	EcoDriving: Превышено вертикальное ускорение. Порог 2
0x1783	6019	ECD_JMP_N2	EcoDriving: Вертикальное ускорение в норме. Порог 2
0x1784	6020	ECD_JMP_M3	EcoDriving: Превышено вертикальное ускорение. Порог 3
0x1785	6021	ECD_JMP_N3	EcoDriving: Вертикальное ускорение в норме. Порог 3
0x1786	6022	ECD_JMP_M4	EcoDriving: Превышено вертикальное ускорение. Порог 4
0x1787	6023	ECD_JMP_N4	EcoDriving: Вертикальное ускорение в норме. Порог 4
0x1790	6032	ECD_SFT_V1	EcoDriving: Нарушение, не пристёгнут ремень безопасности

0x1791	6033	ECD_SFT_N1	EcoDriving: Отмена нарушения, пристёгнут ремень безопасности
0x1792	6034	ECD_SFT_V2	EcoDriving: Нарушение, не включен ближний свет
0x1793	6035	ECD_SFT_N2	EcoDriving: Отмена нарушения, включен ближний свет
0x17A0	6048	VOLT_UP	Напряжение на аналоговом входе повысилось на заданный порог
0x17B0	6064	VOLT_DOWN	Напряжение на аналоговом входе понизилось на заданный порог
0x17C0	6080	FUEL_UP	Уровень топлива или частота на импульсном входе повысились на заданный порог
0x17D0	6096	FUEL_DOWN	Уровень топлива или частота на импульсном входе понизились на заданный порог
0x17E0	6112	CAN_FLVL_CHG	CAN: Уровень топлива изменился
0x17E1	6113	CAN_VW_CHG	CAN: Вес изменился
0x17E2	6114	CAN_RPM_CHG	CAN: Обороты двигателя изменились
0x17E3	6115	CAN_ELD_CHG	CAN: Нагрузка на двигатель изменилась
0x17E4	6116	CAN_ACCL_CHG	CAN: Положение педали газа изменилось
0x17E5	6117	CAN_BRK_CHG	CAN: Положение педали тормоза изменилось
0x17E6	6118	CAN_VEL_CHG	CAN: Скорость изменилась
0x17E8	6120	CAN_RPM_MAX	CAN: Обороты больше максимально заданных
0x17E9	6121	CAN_RPM_NORM	CAN: Обороты меньше максимально заданных
0x17EA	6122	CAN_STD_CHG	CAN: Изменились стандартные параметры
0x17EB	6123	CAN_USR_CHG	CAN: Изменились пользовательские параметры
0x17EC	6124	CAN_AUX_CHG	CAN: Изменились дополнительные параметры
0x1801	6145	GSM_ON	Включение GSM-модуля
0x1802	6146	GSM_OFF	Выключение GSM-модуля
0x1803	6147	REG_Y	Регистрация GSM в сети
0x1804	6148	REG_N	Потеря регистрации GSM
0x1805	6149	SIM_OUT	Лоток SIM-карты извлечен из устройства
0x1806	6150	SIM_IN	Лоток SIM-карты установлен в устройство
0x18FE	6398	TM_X_G_Y	Постановка на охрану по брелку
0x18FF	6399	TM_X_G_N	Снятие с охраны по брелку
0x1900	6400	TM_1_G_Y	Постановка на охрану по брелку №1
0x1901	6401	TM_1_G_N	Снятие с охраны по брелку №1
0x1902	6402	TM_2_G_Y	Постановка на охрану по брелку №2
0x1903	6403	TM_2_G_N	Снятие с охраны по брелку №2
0x1904	6404	TM_3_G_Y	Постановка на охрану по брелку №3
0x1905	6405	TM_3_G_N	Снятие с охраны по брелку №3
0x1906	6406	TM_4_G_Y	Постановка на охрану по брелку №4
0x1907	6407	TM_4_G_N	Снятие с охраны по брелку №4
0x1908	6408	TM_5_G_Y	Постановка на охрану по брелку №5
0x1909	6409	TM_5_G_N	Снятие с охраны по брелку №5
0x190A	6410	TM_6_G_Y	Постановка на охрану по брелку №6
0x190B	6411	TM_6_G_N	Снятие с охраны по брелку №6
0x190C	6412	TM_7_G_Y	Постановка на охрану по брелку №7
0x190D	6413	TM_7_G_N	Снятие с охраны по брелку №7

0x190E	6414	TM_8_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №8
0x190F	6415	TM_9_G_N	Снятие с охраны по брелочку №8
0x1910	6416	TM_9_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №9
0x1911	6417	TM_9_G_N	Снятие с охраны по брелочку №9
0x1912	6418	TM_10_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №10
0x1913	6419	TM_10_G_N	Снятие с охраны по брелочку №10
0x1914	6420	TM_11_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №11
0x1915	6421	TM_11_G_N	Снятие с охраны по брелочку №11
0x1916	6422	TM_12_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №12
0x1917	6423	TM_12_G_N	Снятие с охраны по брелочку №12
0x1918	6424	TM_13_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №13
0x1919	6425	TM_13_G_N	Снятие с охраны по брелочку №13
0x191A	6426	TM_14_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №14
0x191B	6427	TM_14_G_N	Снятие с охраны по брелочку №14
0x191C	6428	TM_15_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №15
0x191D	6429	TM_15_G_N	Снятие с охраны по брелочку №15
0x191E	6430	TM_16_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №16
0x191F	6431	TM_16_G_N	Снятие с охраны по брелочку №16
0x1920	6432	TM_17_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №17
0x1921	6433	TM_17_G_N	Снятие с охраны по брелочку №17
0x1922	6434	TM_18_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №18
0x1923	6435	TM_18_G_N	Снятие с охраны по брелочку №18
0x1924	6436	TM_19_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №19
0x1925	6437	TM_19_G_N	Снятие с охраны по брелочку №19
0x1926	6438	TM_20_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №20
0x1927	6439	TM_20_G_N	Снятие с охраны по брелочку №20
0x1928	6440	TM_21_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №21
0x1929	6441	TM_21_G_N	Снятие с охраны по брелочку №21
0x192A	6442	TM_22_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №22
0x192B	6443	TM_22_G_N	Снятие с охраны по брелочку №22
0x192C	6444	TM_23_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №23
0x192D	6445	TM_23_G_N	Снятие с охраны по брелочку №23
0x192E	6446	TM_24_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №24
0x192F	6447	TM_24_G_N	Снятие с охраны по брелочку №24
0x1930	6448	TM_25_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №25
0x1931	6449	TM_25_G_N	Снятие с охраны по брелочку №25
0x1932	6450	TM_26_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №26
0x1933	6451	TM_26_G_N	Снятие с охраны по брелочку №26
10x934	6452	TM_27_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №27
0x1935	6453	TM_27_G_N	Снятие с охраны по брелочку №27
0x1936	6454	TM_28_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №28
0x1937	6455	TM_28_G_N	Снятие с охраны по брелочку №28
0x1938	6456	TM_29_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №29
0x1939	6457	TM_29_G_N	Снятие с охраны по брелочку №29
0x193A	6458	TM_30_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №30
0x193B	6459	TM_30_G_N	Снятие с охраны по брелочку №30
0x193C	6460	TM_31_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №31
0x193D	6461	TM_31_G_N	Снятие с охраны по брелочку №31
0x193E	6462	TM_32_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №32
0x193F	6463	TM_32_G_N	Снятие с охраны по брелочку №32
0x1940	6464	TM_33_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №33

0x1941	6465	TM_33_G_N	Снятие с охраны по брелочку №33
0x1942	6466	TM_34_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №34
0x1943	6467	TM_34_G_N	Снятие с охраны по брелочку №34
0x1944	6468	TM_35_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №35
0x1945	6469	TM_35_G_N	Снятие с охраны по брелочку №35
0x1946	6470	TM_36_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №36
0x1947	6471	TM_36_G_N	Снятие с охраны по брелочку №36
0x1948	6472	TM_37_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №37
0x1949	6473	TM_37_G_N	Снятие с охраны по брелочку №37
0x194A	6474	TM_38_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №38
0x194B	6475	TM_38_G_N	Снятие с охраны по брелочку №38
0x194C	6476	TM_39_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №39
0x194D	6477	TM_39_G_N	Снятие с охраны по брелочку №39
0x194E	6478	TM_40_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №40
0x194F	6479	TM_40_G_N	Снятие с охраны по брелочку №40
0x1950	6480	TM_41_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №41
0x1951	6481	TM_41_G_N	Снятие с охраны по брелочку №41
0x1952	6482	TM_42_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №42
0x1953	6483	TM_42_G_N	Снятие с охраны по брелочку №42
0x1954	6484	TM_43_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №43
0x1955	6485	TM_43_G_N	Снятие с охраны по брелочку №43
0x1956	6486	TM_44_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №44
0x1957	6487	TM_44_G_N	Снятие с охраны по брелочку №44
0x1958	6488	TM_45_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №45
0x1959	6489	TM_45_G_N	Снятие с охраны по брелочку №45
0x195A	6490	TM_46_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №46
0x195B	6491	TM_46_G_N	Снятие с охраны по брелочку №46
0x195C	6492	TM_47_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №47
0x195D	6493	TM_47_G_N	Снятие с охраны по брелочку №47
0x195E	6494	TM_48_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №48
0x195F	6495	TM_48_G_N	Снятие с охраны по брелочку №48
0x1960	6496	TM_49_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №49
0x1961	6497	TM_49_G_N	Снятие с охраны по брелочку №49
0x1962	6498	TM_50_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №50
0x1963	6499	TM_50_G_N	Снятие с охраны по брелочку №50
0x1964	6500	TM_51_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №51
0x1965	6501	TM_51_G_N	Снятие с охраны по брелочку №51
0x1966	6502	TM_52_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №52
0x1967	6503	TM_52_G_N	Снятие с охраны по брелочку №52
0x1968	6504	TM_53_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №53
0x1969	6505	TM_53_G_N	Снятие с охраны по брелочку №53
0x196A	6506	TM_54_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №54
0x196B	6507	TM_54_G_N	Снятие с охраны по брелочку №54
0x196C	6508	TM_55_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №55
0x196D	6509	TM_55_G_N	Снятие с охраны по брелочку №55
0x196E	6510	TM_56_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №56
0x196F	6511	TM_56_G_N	Снятие с охраны по брелочку №56
0x1970	6512	TM_57_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №57
0x1971	6513	TM_57_G_N	Снятие с охраны по брелочку №57
0x1972	6514	TM_58_G_Y	Постановка на охрану по брелочку №58
0x1973	6515	TM_58_G_N	Снятие с охраны по брелочку №58

10x974	6516	TM_59_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №59
0x1975	6517	TM_59_G_N	Снятие с охраны по брелоку №59
0x1976	6518	TM_60_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №60
0x1977	6519	TM_60_G_N	Снятие с охраны по брелоку №60
0x1978	6520	TM_61_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №61
0x1979	6521	TM_61_G_N	Снятие с охраны по брелоку №61
0x197A	6522	TM_62_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №62
0x197B	6523	TM_62_G_N	Снятие с охраны по брелоку №62
0x197C	6524	TM_63_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №63
0x197D	6525	TM_63_G_N	Снятие с охраны по брелоку №63
0x197E	6526	TM_64_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №64
0x197F	6527	TM_64_G_N	Снятие с охраны по брелоку №64
0x19FF	6655	TM_PUT	Событие прикладывания ключа
0x1A00	6656	TM_CLR	Событие отсутствия ключей на шине
0x2000	8192	TM_KEY_X	Прикладывание зарегистрированного ключа
0x2001	8193	TM_KEY_1	Прикладывание ключа 1
0x2002	8194	TM_KEY_2	Прикладывание ключа 2
0x2003	8195	TM_KEY_3	Прикладывание ключа 3
0x2004	8196	TM_KEY_4	Прикладывание ключа 4
0x2005	8197	TM_KEY_5	Прикладывание ключа 5
0x2006	8198	TM_KEY_6	Прикладывание ключа 6
0x2007	8199	TM_KEY_7	Прикладывание ключа 7
0x2008	8200	TM_KEY_8	Прикладывание ключа 8
0x2009	8201	TM_KEY_9	Прикладывание ключа 9
0x200A	8202	TM_KEY_10	Прикладывание ключа 10
0x200B	8203	TM_KEY_11	Прикладывание ключа 11
0x200C	8204	TM_KEY_12	Прикладывание ключа 12
0x200D	8205	TM_KEY_13	Прикладывание ключа 13
0x200E	8206	TM_KEY_14	Прикладывание ключа 14
0x200F	8207	TM_KEY_15	Прикладывание ключа 15
0x2010	8208	TM_KEY_16	Прикладывание ключа 16
0x2011	8209	TM_KEY_17	Прикладывание ключа 17
0x2012	8210	TM_KEY_18	Прикладывание ключа 18
0x2013	8211	TM_KEY_19	Прикладывание ключа 19
0x2014	8212	TM_KEY_20	Прикладывание ключа 20
0x2015	8213	TM_KEY_21	Прикладывание ключа 21
0x2016	8214	TM_KEY_22	Прикладывание ключа 22
0x2017	8215	TM_KEY_23	Прикладывание ключа 23
0x2018	8216	TM_KEY_24	Прикладывание ключа 24
0x2019	8217	TM_KEY_25	Прикладывание ключа 25
0x201A	8218	TM_KEY_26	Прикладывание ключа 26
0x201B	8219	TM_KEY_27	Прикладывание ключа 27
0x201C	8220	TM_KEY_28	Прикладывание ключа 28
0x201D	8221	TM_KEY_29	Прикладывание ключа 29
0x201E	8222	TM_KEY_30	Прикладывание ключа 30
0x201F	8223	TM_KEY_31	Прикладывание ключа 31
0x2020	8224	TM_KEY_32	Прикладывание ключа 32
0x2021	8225	TM_KEY_33	Прикладывание ключа 33
0x2022	8226	TM_KEY_34	Прикладывание ключа 34

0x2023	8227	TM_KEY_35	Прикладывание ключа 35
0x2024	8228	TM_KEY_36	Прикладывание ключа 36
0x2025	8229	TM_KEY_37	Прикладывание ключа 37
0x2026	8230	TM_KEY_38	Прикладывание ключа 38
0x2026	8231	TM_KEY_39	Прикладывание ключа 39
0x2028	8232	TM_KEY_40	Прикладывание ключа 40
0x2029	8233	TM_KEY_41	Прикладывание ключа 41
0x202A	8234	TM_KEY_42	Прикладывание ключа 42
0x202B	8235	TM_KEY_43	Прикладывание ключа 43
0x202C	8236	TM_KEY_44	Прикладывание ключа 44
0x202D	8237	TM_KEY_45	Прикладывание ключа 45
0x202E	8238	TM_KEY_46	Прикладывание ключа 46
0x202F	8239	TM_KEY_47	Прикладывание ключа 47
0x2030	8240	TM_KEY_48	Прикладывание ключа 48
0x2031	8241	TM_KEY_49	Прикладывание ключа 49
0x2032	8242	TM_KEY_50	Прикладывание ключа 50
0x2033	8243	TM_KEY_51	Прикладывание ключа 51
0x2034	8244	TM_KEY_52	Прикладывание ключа 52
0x2035	8245	TM_KEY_53	Прикладывание ключа 53
0x2036	8246	TM_KEY_54	Прикладывание ключа 54
0x2037	8247	TM_KEY_55	Прикладывание ключа 55
0x2038	8248	TM_KEY_56	Прикладывание ключа 56
0x2039	8249	TM_KEY_57	Прикладывание ключа 57
0x203A	8250	TM_KEY_58	Прикладывание ключа 58
0x203B	8251	TM_KEY_59	Прикладывание ключа 59
0x203C	8252	TM_KEY_60	Прикладывание ключа 60
0x203D	8253	TM_KEY_61	Прикладывание ключа 61
0x203E	8254	TM_KEY_62	Прикладывание ключа 62
0x203F	8255	TM_KEY_63	Прикладывание ключа 63
0x2040	8256	TM_KEY_64	Прикладывание ключа 64
0x2101	8449	UPSET_NOT	Уведомление о смене параметров
0x2102	8450	UPFRM_NOT	Уведомление о смене прошивки
0x2103	8451	BLNS_NOT	Уведомление о недостаточном балансе лицевого счета
0x2104	8452	CNCT_ERR	Уведомление о не отвечающем сервере
0x2105	8453	FIRM_ERR	Уведомление об ошибке при скачивании прошивки
0x2106	8454	FIRM_LAST	Уведомление о том, что прошивка не нуждается в обновлении
0x2201	8705	AUTO_GUARD	Автопостановка на охрану
0x2202	8706	AUTO_REGRD	Автоматическая перепостановка на охрану
0x2300	8960	SET	Смена настроек по SMS формата №1
0x2301	8961	SET_1	Смена настроек по SMS формата №2
0x2302	8962	SET_2	Смена настроек по SMS формата №3
0x2303	8963	SET_3	Смена настроек по SMS формата №4
0x2304	8964	SET_TM	Смена настроек ключей Touch Memory по SMS
0x2400	9216	GET	Отправка уведомления о смене настроек по SMS формата №1
0x2401	9217	GET_1	Отправка уведомления о смене настроек по SMS формата №2
0x2402	9218	GET_2	Отправка уведомления о смене настроек по SMS формата №3

0x2403	9219	GET_TM	Отправка уведомления о смене настроек ключей Touch Memory по SMS
0x2500	9472	PW_WAKEUP	Выход из спящего режима
0x2501	9473	PW_SLEEP	Переход в спящий режим
0x2502	9474	PW_TURNOFF	Отключение устройства
0x250D	9485	DRV_ST_CHG	Дисплей водителя: изменение состояния водителя
0x250E	9486	DD_M_REC	Дисплей водителя: получено сообщение для водителя
0x250F	9487	DD_M_READ	Дисплей водителя: сообщение прочитано водителем
0x2510	9488	DRV_S0	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «На вызове»
0x2511	9489	DRV_S1	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «В рейсе»
0x2512	9490	DRV_S2	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «Свободен»
0x2513	9491	DRV_S3	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «Ожидание»
0x2514	9492	DRV_S4	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «Возвращение»
0x2515	9493	DRV_S5	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «Резерв»
0x2516	9494	DRV_S6	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «В работе»
0x2517	9495	DRV_S7	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «Перерыв»
0x2518	9496	DRV_S8	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «Готовность»
0x2519	9497	DRV_S9	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «Обед»
0x251A	9498	DRV_S10	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «Отдых»
0x251B	9499	DRV_S11	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «Ремонт»
0x251C	9500	DRV_S12	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «Загрузка»
0x251D	9501	DRV_S13	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «Разгрузка»
0x251E	9502	DRV_S14	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «Поломка»
0x251F	9503	DRV_S15	Дисплей водителя: состояние водителя сменилось на «ДТП»
0x2520	9504	P_SYS	Монитор давления в шинах: системная тревога.
0x2521	9505	P_SENS	Датчик давления в шинах: критическая тревога (например, разряд батареи)
0x2522	9506	P_HIGH1	Подъем температуры шины выше первого установленного порога
0x2523	9507	P_HIGH2	Подъем температуры шины выше второго установленного порога
0x2524	9508	P_LOW1	Падение давления в шине ниже первого установленного порога
0x2525	9509	P_LOW2	Падение давления в шине ниже второго установленного порога
0x2526	9510	P_HIGH	Подъем давления в шине выше установленного порога
0x2530	9520	TA_C1_IN	Тахограф: Установка/извлечение карты №1
0x2531	9521	TA_C2_IN	Тахограф: Установка/извлечение карты №2
0x2532	9522	TA_C1_S	Тахограф: Изменение состояния карты №1
0x2533	9523	TA_C2_S	Тахограф: Изменение состояния карты №2
0x2534	9524	TA_DRV1_M	Тахограф: Изменение режима работы водителя №1
0x2535	9525	TA_DRV2_M	Тахограф: Изменение режима работы водителя №2

0x2536	9526	TA_O_SPEED	Тахограф: Нарушение скоростного режима движения
0x2537	9527	TA_O_TIME	Тахограф: Нарушение режима работы водителя
0x2538	9528	TA_CIPF_ON	Тахограф: Включение криптованного датчика скорости
0x2539	9529	TA_CIPF_OFF	Тахограф: Отключение криптованного датчика скорости
0x253A	9530	TA_PRINT	Тахограф: Распечатка с принтера
0x253B	9531	TA_OFF	Тахограф: Отключение тахографа (переход тахографа в энергосберегающий режим / прерывание обмена данными по инициативе тахографа)
0x253C	9532	TA_ERROR	Тахограф: Ошибка при работе с тахографом (ошибка от тахографа)
0x2550	9552	ALCO	Получение данных от алкозамка
0x2560	9568	ACOND_CAM_CHANGE	Автокондуктор. Изменился статус камеры
0x2561	9569	ACOND_ON	Автокондуктор. Прибор включен/перезагружен
0x2562	9570	ACOND_OFF	Автокондуктор. Прибор выключен
0x2563	9571	ACOND_DATA	Автокондуктор. Получены данные подсчета
0x2600	9728	TAH_UP	Обороты двигателя превысили заданную границу
0x2601	9729	TAH_DAWN	Обороты двигателя понизились ниже заданной границы
0x2602	9730	TAH_T_UP	Обороты двигателя повысились на заданное значение
0x2603	9731	TAH_T_DAWN	Обороты двигателя понизились на заданное значение
0x2604	9732	PULSE_START1	Старт отсчёта для счётчика импульсов 1
0x2605	9733	PULSE_STOP1	Окончание отсчёта для счётчика импульсов 1
0x2606	9734	PULSE_WORK1	Промежуточное значение счётчика импульсов 1
0x2607	9735	PULSE_START2	Старт отсчёта для счётчика импульсов 2
0x2608	9736	PULSE_STOP2	Окончание отсчёта для счётчика импульсов 2
0x2609	9737	PULSE_WORK2	Промежуточное значение счётчика импульсов 2
0x260A	9738	PULSE_START3	Старт отсчёта для счётчика импульсов 3
0x260B	9739	PULSE_STOP3	Окончание отсчёта для счётчика импульсов 3
0x260C	9740	PULSE_WORK3	Промежуточное значение счётчика импульсов 3
0x260D	9741	PULSE_START4	Старт отсчёта для счётчика импульсов 4
0x260E	9742	PULSE_STOP4	Окончание отсчёта для счётчика импульсов 4
0x260F	9743	PULSE_WORK4	Промежуточное значение счётчика импульсов 4
0x2610	9744	PULSE_START5	Старт отсчёта для счётчика импульсов 5
0x2611	9745	PULSE_STOP5	Окончание отсчёта для счётчика импульсов 5
0x2612	9746	PULSE_WORK5	Промежуточное значение счётчика импульсов 5
0x2613	9747	PULSE_START6	Старт отсчёта для счётчика импульсов 6
0x2614	9748	PULSE_STOP6	Окончание отсчёта для счётчика импульсов 6
0x2615	9749	PULSE_WORK6	Промежуточное значение счётчика импульсов 6
0x2700	9984	RFID_PUT	Радиометка обнаружена
0x2701	9985	RFID_CLR	Радиометка потеряна
0x2800	10240	EDIT	Команда записи параметров конфигурации (EDITS)
0x2801	10241	READ	Команда чтения параметров конфигурации (READ)
0x2900	10496	PCNT_BGN	Датчик пассажиропотока: начало подсчета
0x2901	10497	PCNT_END	Датчик пассажиропотока: окончание подсчета
0x2902	10498	PCNT_OVRFLW	Датчик пассажиропотока: переполнение счетчика
0x2903	10499	PCNT_ERROR	Датчик пассажиропотока: ошибка

0x3333	13107	C_NOT	Неподдерживаемая команда
0x3500	13568	EGTS_REQ	Запросы EGTS
0x4000	16384	TMR_G_N1	Снятие с охраны по первому таймеру
0x4001	16385	TMR_G_Y1	Постановка на охрану по первому таймеру по профилю №1
0x4010	16400	TMR_G_N2	Снятие с охраны по второму таймеру
0x4011	16401	TMR_G_Y2	Постановка на охрану по второму таймеру по профилю №1
0xA000	40960	R_V	Запрос модели и версии
0xA001	40961	R_B	Запрос баланса SIM-карты
0xA002	40962	R_A	Запрос текущего состояния объекта
0xA003	40963	R_L	Запрос информации из DF на ближайший момент времени перед интересующим
0xA004	40964	R_R	Запрос информации из DF на ближайший момент времени после интересующего
0xA005	40965	R_I	Запрос информации из DF по индексу
0xA006	40966	R_TM	Запрос кода последнего введенного ключа Touch Memory
0xA007	40967	R_ACL2	Запрос текущего состояния акселерометра (с получением состояния внутреннего прерывания)
0xA008	40968	R_MD	Запрос режима (по voice DTMF)
0xA009	40969	R_S	Запрос индивидуального идентификатора устройства (IMEI)
0xA00A	40970	R_PVD	Запрос телефонов абонентов голосового оповещения
0xA00B	40971	R_PSMS_ST	Запрос телефонов абонентов стандартных SMS
0xA00C	40972	R_PSMS_U	Запрос телефонов абонентов пользовательских SMS
0xA00D	40973	R_NVD	Запрос имен абонентов голосового дозвона
0xA00E	40974	R_NSMS_ST	Запрос имен абонентов стандартных SMS
0xA00F	40975	R_NSMS_U	Запрос имен абонентов пользовательских SMS
0xA010	40976	R_MEASU	Запрос на уровни напряжения на входах и данных акселерометра
0xA011	40977	R_SNDTH	Запрос названия звуковой темы в устройстве
0xA012	40978	R_FUEL	Запрос значений топливных датчиков
0xA013	40979	R_SAT	Запрос количества спутников
0xA014	40980	R_DISP	Запрос текущего значения дисперсии напряжения в бортовой сети
0xA015	40981	R_FUEL_UN	Запрос значений топливных датчиков (аналоговые)
0xA016	40982	E_LBS	Запрос позиции устройства (LBS)
0xA017	40983	R_TM_V	Запрос версии модуля ключей TM
0xA030	41008	R_FIRM	Запрос прошивки с сервера GPRS
0xA031	41009	R_WPAGE	Запрос очередной страницы с сервера
0xA032	41010	R_IDCHNL	Запрос на соединение с конфигуратором у службы RCS
0xA033	41011	ACL_C	Команда/запрос калибровки акселерометра
0xA034	41012	R_REV	Запрос ревизии устройства
0xA035	41013	R_EDAS	Запрос информации о внешнем датчике наклона
0xA036	41014	R_RFID	Запрос радиометки
0xA037	41015	ACL_R	Асинхронный ответ на команду/запрос калибровки акселерометра
0xA038	41016	C_RAI	Команда/запрос модулю фиксации ДТП (снятие защиты с файла)
0xA039	41017	RAI_L	Событие фиксации ДТП: лёгкое ДТП
0xA03A	41018	RAI_H	Событие фиксации ДТП: тяжёлое ДТП

0xA03B	41019	RAI_FILE	Событие завершения формирования файла с профилем ДТП
0xA03F	41023	C_REFR	Получение данных от холодильной установки
0xA040	41024	DCAM_RQS	Запрос данных цифровой камеры
0xA041	41025	TACH_RQS	Запрос данных тахографа
0xA042	41026	SDFS_CMD	Команда файловой системе SD-карты
0xA043	41027	C_DEP	Команда хранилищу flash-памяти
0xA044	41028	C_BEEP	Команда зуммеру
0xA045	41029	GPS_FIRM	Запрос версии прошивки модема
0xA046	41030	WIND_STB	Весовой индикатор: вес стабилен
0xA047	41031	MDBS_OK	MODBUS: запрос ОК
0xA049	41033	R_STAT	Запрос статуса устройства
0xA050	41034	R_ICCID	Запрос ICCID
0xA051	41041	R_GUARD	Запрос текущего режима охраны
0xA060	41056	MDBS_USR_CHG	Изменились пользовательские параметры MODBUS
0xA110	41232	C_O1_Y	Включение выхода O1
0xA112	41234	C_O1_N	Выключение выхода O1
0xA120	41248	C_O2_Y	Включение выхода O2
0xA122	41250	C_O2_N	Выключение выхода O2
0xA130	41264	C_O3_Y	Включение выхода O3
0xA132	41266	C_O3_N	Выключение выхода O3
0xA140	41280	C_O4_Y	Включение выхода O4
0xA142	41282	C_O4_N	Выключение выхода O4
0xA200	41472	C_MIC	Команда на микрофонное прослушивание
0xA201	41473	C_GPRS	Команда на подключение к GPRS-Интернет
0xA202	41474	C_TM	Команда на переход в тестовый режим
0xA203	41475	C_W_PAGE	Команда на запись страницы DF
0xA204	41476	C_R_PAGE	Команда на чтение страницы DF
0xA205	41477	C_U	Команда записи программы с последующей перезагрузкой
0xA206	41478	C_P	Команда записи настроек с последующей перезагрузкой
0xA207	41479	C_NOTMIC	Команда на выход из режима прослушивания
0xA208	41480	C_ACSD	Команда записи программы с последующей перезагрузкой (RFU)
0xA209	41481	C_AVD	Команда на разрешение входящего VD при подключенном GPRS
0xA20A	41482	C_RST	Команда сброса устройства и последующей перезагрузки
0xA20B	41483	C_GPUPFRM	Команда коннекта к серверу для смены прошивки
0xA20C	41484	C_GPNTCNT	Команда коннекта к серверу для общения с конфигуратором
0xA20D	41485	C_ACCRES	Команда сброса максимальных значений акселерометра
0xA210	41488	C_RETRANS	Передача данных в прозрачном режиме
0xA211	41489	A_RETRANS	Подтверждение передачи данных в прозрачном режиме
0xA212	41490	C_MLG	Команда установки пробега
0xA213	41491	C_CNPRG	Команда установки программы CAN-LOG
0xA214	41492	C_ACLI	Команда настройки внутреннего прерывания акселерометра (данное прерывание используется для вывода устройства из режима энергосбережения)

0xA217	41495	C_LOG	Команда настройки отладочного режима
0xA218	41496	AINF_CMD	Команда автоинформатору
0xA219	41497	DCAM_CMD	Команда цифровой камере
0xA21A	41498	TACH_CMD	Команда тахографу
0xA21B	41499	EMAIL_SEND	Отправка тестового email
0xA21D	41501	C_REPET	Команда повторной отправки телеметрии (включая ч/я на SD)
0xA220	41504	C_TM_W	Запись страницы бинарного файла ключей ТМ
0xA221	41505	C_TM_R	Чтение страницы бинарного файла ключей ТМ
0xA222	41506	C_TM_U	Обновление бинарного файла ключей ТМ
0xA223	41507	C_CAN_U	Обновление файла декодирования CAN
0xA226	41510	C_DRC_CNCT	Команда на подключение к сервису DRC
0xA227	41511	C_SYNC_TIME	Команда на корректировку времени
0xA228	41512	C_CH_SIM	Команда/запрос работы с приоритетом SIM-карты
0xA229	41513	C_USER_RS	Произвольные команды *!UC
0xA22D	41517	C_ACOND	Автокондуктор. Команда для «Автокондуктора»
0xA301	41729	A_T	Подтверждение приема телеметрии
0xA302	41730	A_S	Подтверждение хендшейка
0xA303	41731	A_TA	Подтверждение приема массива телеметрических сообщений
0xA304	41732	A_FLEX	Ответ на сообщение FLEX
0xA305	41733	SDFS_ANS	Ответ на команду файловой системе SD-карты
0xA306	41734	AINF_ANS	Ответ на команду автоинформатору
0xA307	41735	AINF_NTF	Оповещение автоинформатора
0xA308	41736	DCAM_ANS	Ответ на команду цифровой камере
0xA309	41737	DCAM_NTF	Оповещение цифровой камеры
0xA30A	41738	TACH_ANS	Ответ на команду тахографу
0xA310	41744	S_RETRANS	Передача данных в прозрачном режиме
0xA311	41745	R_RETRANS	Отправка ответа отправителю данных в прозрачном режиме
0xA400	41984	C_G_N	Снятие с охраны по команде
0xA401	41985	C_G_Y	Постановка на охрану по профилю №1 по команде
0xA402	41986	C_G_2	Постановка на охрану по профилю №2 по команде
0xA403	41987	C_G_3	Постановка на охрану по профилю №3 по команде
0xA410	42000	C_G_FAIL	Отказ постановки на охрану по команде
0xA501	42241	C_T1	Команда на задание уставки температуры для первого датчика
0xA502	42242	C_T2	Команда на задание уставки температуры для второго датчика
0xA503	42243	C_T3	Команда на задание уставки температуры для третьего датчика
0xA504	42244	C_T4	Команда на задание уставки температуры для четвертого датчика
0xA605	42501	C_RESTW1	Команда на сброс двухпроводных датчиков на шлейфе I5
0xA606	42502	C_RESTW2	Команда на сброс двухпроводных датчиков на шлейфе I6
0xA701	42753	CL_T1	Команда на блокирование контура управления T1
0xA702	42754	CL_T2	Команда на блокирование контура управления T2
0xA703	42755	CL_T3	Команда на блокирование контура управления T3

0xA704	42756	CL_T4	Команда на блокирование контура управления T4
0xA801	43009	CU_T1	Команда на разблокирование контура управления T1
0xA802	43010	CU_T2	Команда на разблокирование контура управления T2
0xA803	43011	CU_T3	Команда на разблокирование контура управления T3
0xA804	43012	CU_T4	Команда на разблокирование контура управления T4
0xB001	45057	IN1_LOCK	Блокирование входа №1 по команде
0xB002	45058	IN2_LOCK	Блокирование входа №2 по команде
0xB003	45059	IN3_LOCK	Блокирование входа №3 по команде
0xB004	45060	IN4_LOCK	Блокирование входа №4 по команде
0xB005	45061	IN5_LOCK	Блокирование входа №5 по команде
0xB006	45062	IN6_LOCK	Блокирование входа №6 по команде
0xB007	45063	IN7_LOCK	Блокирование входа №7 по команде
0xB008	45064	IN8_LOCK	Блокирование входа №8 по команде
0xB009	45065	IN9_LOCK	Блокирование датчика №9 по команде (акселерометр)
0xB011	45073	IN1_UNLOCK	Разблокирование входа №1 по команде
0xB012	45074	IN2_UNLOCK	Разблокирование входа №2 по команде
0xB013	45075	IN3_UNLOCK	Разблокирование входа №3 по команде
0xB014	45076	IN4_UNLOCK	Разблокирование входа №4 по команде
0xB015	45077	IN5_UNLOCK	Разблокирование входа №5 по команде
0xB016	45078	IN6_UNLOCK	Разблокирование входа №6 по команде
0xB017	45079	IN7_UNLOCK	Разблокирование входа №7 по команде
0xB018	45080	IN8_UNLOCK	Разблокирование входа №8 по команде
0xB019	45081	IN9_UNLOCK	Разблокирование датчика №9 по команде (акселерометр)
0xB020	45088	PH_STLCK	Блокирование всех абонентов стандартных SMS по команде
0xB022	45090	PH2_STLCK	Блокирование абонента №2 стандартных SMS по команде
0xB023	45091	PH3_STLCK	Блокирование абонента №3 стандартных SMS по команде
0xB024	45092	PH4_STLCK	Блокирование абонента №4 стандартных SMS по команде
0xB025	45093	PH5_STLCK	Блокирование абонента №5 стандартных SMS по команде
0xB030	45104	PH_STULCK	Разблокирование всех абонентов стандартных SMS по команде
0xB032	45106	PH2_STULCK	Разблокирование абонента №2 стандартных SMS по команде
0xB033	45107	PH3_STULCK	Разблокирование абонента №3 стандартных SMS по команде
0xB034	45108	PH4_STULCK	Разблокирование абонента №4 стандартных SMS по команде
0xB035	45109	PH5_STULCK	Разблокирование абонента №5 стандартных SMS по команде
0xB040	45120	PH_ULCK	Блокирование всех абонентов пользовательских SMS по команде
0xB042	45122	PH2_ULCK	Блокирование абонента №2 пользовательских SMS по команде
0xB043	45123	PH3_ULCK	Блокирование абонента №3 пользовательских SMS по команде
0xB044	45124	PH4_ULCK	Блокирование абонента №4 пользовательских SMS по команде
0xB045	45125	PH5_ULCK	Блокирование абонента №5 пользовательских SMS по команде
0xB050	45136	PH_UULCK	Разблокирование всех абонентов пользовательских SMS по команде
0xB052	45138	PH2_UULCK	Разблокирование абонента №2 пользовательских SMS по команде
0xB053	45139	PH3_UULCK	Разблокирование абонента №3 пользовательских SMS по команде

0xB054	45140	PH4_UULCK	Разблокирование абонента №4 пользовательских SMS по команде
0xB055	45141	PH5_UULCK	Разблокирование абонента №5 пользовательских SMS по команде
0xB060	45152	PH_VDLCK	Блокирование всех абонентов голосового оповещения по команде
0xB061	45153	PH1_VDLCK	Блокирование абонента №1 голосового оповещения по команде
0xB062	45154	PH2_VDLCK	Блокирование абонента №2 голосового оповещения по команде
0xB063	45155	PH3_VDLCK	Блокирование абонента №3 голосового оповещения по команде
0xB064	45156	PH4_VDLCK	Блокирование абонента №4 голосового оповещения по команде
0xB065	45157	PH5_VDLCK	Блокирование абонента №5 голосового оповещения по команде
0xB070	45168	PH_VDULCK	Разблокирование всех абонентов голосового оповещения по команде
0xB071	45169	PH1_VDULCK	Разблокирование абонента №1 голосового оповещения по команде
0xB072	45170	PH2_VDULCK	Разблокирование абонента №2 голосового оповещения по команде
0xB073	45171	PH3_VDULCK	Разблокирование абонента №3 голосового оповещения по команде
0xB074	45172	PH4_VDULCK	Разблокирование абонента №4 голосового оповещения по команде
0xB075	45173	PH5_VDULCK	Разблокирование абонента №5 голосового оповещения по команде
0xB080	45184	PH_CALL	Набор последнего номера с гарнитуры Bluetooth
0xB081	45185	BT_CMD	Команда модулю Bluetooth
0xC000	49152	DIALCSL	Команда отмены дальнейшего голосового оповещения
0xC100	49408	PSS_APT	Ввод пароля от хоста
0xC101	49409	PSS_NCK	Неправильный пароль
0xFF00	65280	-	Передача текущего состояния системы (пинг)